电涡流缓速器安装指南


机械安装指南

(一)、概述

电涡流缓速器是一种辅助制动装置,可安装于变速箱的后端、传动轴中间和后桥上。 现以(以 NMEF17/19 为例)安装于变速箱后端。

(二)、缓速器的安装

下面以 NMEF17/19 缓速器在綦江 ZF S 6-90 变速箱后盖上安装为例,详细介绍缓速器的安装过程。(缓速器在其他变速箱上的安装,除定子支架略有不同外,其他过程完全相同)



- 1.变速箱端盖和凸缘(原车上):
- 2.固定圆支架:
- 3.六角头螺栓 M22X1.5X56 四只(10.9级)、弹簧垫圈 22 四只;
- 4.前转子总成(包括:前转子 NMEF17/19-1010,转子调整垫片,连接法兰 NMEF17/19-9145,双头螺柱 M12,弹簧垫圈 12);
- 5.六角头螺栓 M16X1.5X30、弹簧垫圈 16
- 6.传动轴 (原车上):
- 7.双头螺柱 M16X1.5X56、螺母 M16X1.5、弹簧垫圈 16;
- 8.定子调整垫片(厚 2.0, 1.0, 0.5mm);

- 9.定子总成:
- 10.六角头螺栓 M14X1. 5X60、弹簧垫圈 14;
- 11. 垫片;
- 12. 后转子 NMEF17/19-1011;
- 13. 六角头螺母 M12X1. 5、M10, 弹簧垫圈 12、10;
- 14. 辅助支架;
- 15. 六角头螺栓 M14X45 (10.9级)、螺母 M14、弹簧垫圈 14、平垫圈 14;
- 16. 缓冲橡胶垫;
- 17. 六角头螺栓 M12X35 (8.8级)、弹簧垫圈 12;

说明:在安装之前,拆掉原车电源;并用高度尺测量变速箱体端面与变速箱凸缘端面之间的距离,应为 193mm;用百分表测量变速箱凸缘的轴向跳动量应小于 0.1mm;径向跳动量应小于 0.05mm;变速箱凸缘端面的平面跳动量应小于 0.1mm。如不符合要求则换装符合要求的变速箱凸缘。

!! 注意:缓速器上的所有螺栓、螺母、螺杆处必须加乐泰 271 螺纹紧固胶!!

1. 支架与变速箱的连接(图1)

- A 确认安装支架与变速箱后盖的各连接尺寸相符;
- B 将定子安装支架安装在变速箱的后盖上,保证螺栓的拧紧扭矩符合规 定的要求(300Nm,螺栓连接前涂乐泰271螺纹防松胶);




图 1 定子支架的安装

2. 缓速器的预安装(图2,出厂前已完成预安装)





图 2. 缓速器的预安装

A 确认连接法兰能与变速箱输出法兰及传动轴的连接法兰相匹配;

B 将缓速器前后转子、随产品发送的调整垫与法兰相连, 拧紧螺栓(前转子侧 30Nm, 后转子侧 82Nm), 测量两转子内平面间的距离并与定子厚度实测的尺寸相比较, 两者的差值应为 2.8±0.2mm; (如果差值不对, 则需增加或减少转子调整垫片以保证差值);

C 准备工作,对缓速器安装范围内的所有气管和电缆进行绝缘,并安装隔热罩;

3. 前转子和连接法兰的安装(图3)



A 把前转子和连接法兰安装在变速箱输出端的法兰上; (前转子与连接法兰在出厂前已连接合格)


B 拧紧缓速器连接法兰与变速箱输出端法兰的连接螺钉。

(拧紧扭矩为 270Nm, 螺栓连接前涂乐泰 271 螺纹防松胶);

C 拧紧传动轴的连接螺栓

(拧紧扭矩为 270Nm, 螺栓连接前涂乐泰 271 螺纹防松胶);

4. 缓速器定子的安装(图 4)



A 将定子安装在支架上,并在定子与支架的连接四处预置调整垫片 (1.5mm);

B 按规定的扭矩将 8 处定子安装螺栓紧固到位 (拧紧扭矩: 90Nm);

- 5. 传动轴的安装(略)
- 6. 后转子的安装 (图 5)
 - A 将选定的转子调整垫片装在连接法兰上;
- B 将后转子安装在连接法兰上;(注意后转子与连接法兰相对位置的标示)

C 按规定的扭矩将转子拧紧螺母紧固到位,用塞尺测量多处前后转子与 定子之间的间隙(气隙 A、B)

(转子拧紧螺母紧固扭矩: 90Nm, 标准间隙 1.4±0.1mm);

D 如果气隙 A、B 各处间隙均匀,并能满足公差要求,则此项安装结束; 否则松开连接螺钉,根据测量的间隙调整四处垫片的厚度并再次拧紧定子连 接螺栓;

E 复查各处气隙 A、B 的数值是否达到公差要求,如不能满足要求,则重 复 D 的过程,直至各处间隙均达到公差要求为止;




图 5 后转子的安装

7. 缓速器隔热罩及吊架(或辅助支撑)的安装

在变速箱等整体安装在大梁上后,在指定的位置安装隔热罩和吊架(或辅助支撑)。

电气安装指南

安装前请仔细阅读各产品指导书**车辆安装条件、安装前注意事** 项。

如不符合**车辆安装条件**,可能会造成缓速器工作不正常,甚至引发其它故障。

如不遵守安装前注意事项,可能会造成人车安全事故。

●车辆安装条件

1、蓄电池: 24V 165AH*2

2、发电机: 28V

扭矩 (Nm)	1000	1400	1900	2400
发电机电流(A)	≥60	≥80	≥100	≥136

●安装前注意事项

- 1、安装前断开安装车辆总电源,确保车内所有用电设备断开电源。
- 2、确保驻车安全,车轮用枕木塞固牢靠。

安装前准备

准备工具:螺丝刀、剥线钳、电钻、活动扳手、梅花扳手、照明灯、电焊机等。

警告:安装缓速器电气系统或车辆维修时,如需进行焊接,必须 关闭整车电源,拆除总电源正负极连线。如带电源安装或进行焊接, 可能会损坏电气部件。

电气原理图(图6):





图7, 实物连接图


(一)、元件的布置与安装(图8)



- 注: (1). 控制电源布置在防水的行李箱内;
 - (2). 控制单元布置在防水部位。
- 1. 安装控制元件(控制电源、控制器)(具体外形和结构安装详见幻灯片)

1.1 安装位置

- 1.1.1 安装位置要求防水、防尘,远离高温环境。建议:控制电源(继电器)安装在车辆电器舱内,控制器安装在仪表盘附近。
- 1.1.2 安装表面平整、坚固。控制电源周围要留足够散热空间(距离保持50mm以上)。
- 1.1.3 控制元件安装位置应便于以后检修、保养。周围应留有足够拆装余地。
- 1.1.4 控制元件应平放安装或侧面安装,避免朝上吊装。如下图:



1.2 安装

- 1.2.1 根据控制元件安装尺寸(见附图),在安装面钻孔。
- 1.2.2 用螺栓将控制元件固定牢固。

1.3 注意事项:

1.3.1 车辆进行焊接时,请勿安装控制元件!安装好控制元件后,如需焊接,需拆卸下来,

防止损坏控制元件。

1.3.2 安装前需将电池电源拆卸,拆卸时应先拆负极,后拆正极。

警告: 在车辆上进行焊接作业时,如未拆下控制元件,将导致控制元件烧毁!

2.气压开关总成(具体外形和结构安装详见幻灯片)

2.1 安装位置


气压开关功能为采集刹车信号,为避免连接气管过长,安装位置应靠近取气源附近。建 议取前轮刹车分配阀气源。分配阀如无接口,则需在分配阀前管路上加装三通管接头连接。

2.2 安装

- 2.2.1 在安装面(平整、牢固)将气阀座固定。
- 2.2.2 气阀座也可焊接于安装面。
- 2.2.3 把气压开关装于气阀座上。
- 2.2.4 用气管连接刹车气源,固定好连接气管。
- 2.2.5 安装气压开关时, 螺纹联接处应采取适当的密封措施。

2.3 注意事项

- 2.3.1 检查气压开关是否以实际相符合。
- 2.3.2 气阀座安装好后用压缩空气清理内部杂物,防止损坏气压开关。
- 2.3.3 如气阀座是焊接方式固定的,需等气阀座冷却后,才能安装气压开关。
- 2.3.4 连接气管的安装,应避开高温、锐边、易腐蚀、油污场所。如有必要,需加装保护措施。气管应固定牢固,防止因车辆震动引起摩擦,损坏气管引发事故。
- 2.3.5 气阀座应平装或侧装, 使气压开关向上, 不允许向下或水平安装。如图 12、13、14。



注意: 气压开关安装时必须垂直向上, 其它任何安装位置都是不正确的

安装:安装在干燥防水的地方

3 安装指示灯和手档开关

3.1 安装位置


指示灯的功能为显示缓速器工作状态,反映工作是否正常,所以安装于仪表台中,便于驾 驶员观察的位置上。手档开关安装于仪表台中, 便于驾驶员操作的位置上。

3.2.1 将指示灯和手档开关分别扣进孔内,用两只自攻螺丝固定

3.3 注意事项

- 3.3.1 安装平整无翘曲,显示面与其他仪表、设备安装方向平齐,安装效果美观大方。
- 3.3.2 开孔时注意保护面板、仪表、防止损伤。
- 3.3.3 开孔时应采取有效保护措施,防止开孔你生的碎屑落入其他设备内,引发故障。

(二)、线束的安装与连接(图 15)




1 安装主线束

1.1 安装位置

主线束连接于控制器与缓速器之间,沿原车主线束固定。

1.2 安装(如图 16)



- 1.2.1 将主线束一端连接缓速器定子接线柱,线束的"1"、"2"、"3"、"4"端子,分别连接于接线盒对应的"1"、"2"、"3"、"4"接线柱。缓速器的"一"极用一根达铁线连接在大梁上(接地)。线束端头用半园卡固定在定子磁轭支承板上。
- 1.2.2 连接控制电源(继电器)接线柱,线束的另一端"1"、"2"、"3"、"4"端子,分别连接 于控制电源对应的接线柱。或将线束的"1+2"端接在接线柱的"1"端或"2"端上,即第 "1+2" 挡同时打开或关闭。
- 1.2.3 线束沿车身主线束固定,如用扎带固定,每隔 300mm 内至少要固定一根,剪后扎带长度留 5-10mm.
- 1.2.4 固定方式: ①扎带, ②粘胶(玻璃胶), ③发泡.

1.3 注意事项

- 1.3.1 线束穿过铁板孔,横跨大梁、横梁等折角锐边处时,应加装保护措施,防止线束受损。 1.3.2 线束应避开高温、油污性场所。
- 1.3.3 线束在跨越有相对移动的两个部位之间时,应在此处留一定余量。防止车辆因行驶时产生的震动造成线束扯断。如定子安装在后桥位置的,线束要留约 250mm 的跳动余量, 跳动部分不得与车上任何部位相碰。
- 1.3.4 必须在定子接线柱旁安装半圆线卡固定线束,避免车辆震动时扯断接线端子。

警告:安装时必须用半圆卡将驱动线束固定牢靠!否则,将导致 线束拉断或磨损,使控制器烧毁!

2 安装电源线束

2.1 安装位置

连接控制电源与电源开关总成。

2.2 安装 (图 16)

- 2.2.1 将搭铁线束一端连接继电器"一"极接线柱,另一端连接车身(搭铁)。
- 2.2.2 将接继电器电源线束一端连接继电器 "+"极接线柱,另一端连接电源开关总成保险盒线柱。
- 2.2.3 将接蓄电池线束一端连接电源开关总成,另一端连接蓄电池正极。
- 2.2.4 固定线束。如用扎带固定,剪后扎带长度留 5-10mm。线束穿过铁板孔处应采取有效保护措施防止线束受损。

2.3 注意事项


- 2.3.1 接线牢固,接触良好。搭铁接线柱表面清洁,去除油漆,确保接触良好。
- 2.3.2 连接蓄电池线束时,电源开关必须保持断开的状态。


警告: 达铁线束接触不良将导致系统不能正常工作,引发控制器故障! 达

铁接线柱导通性能必须良好,禁止安装在车身以点焊方式连接的薄钢板上!

3 安装控制线束:

3.1 控制元件固定好(控制元件外型见附图);





- 3.2 按线束图核对线束是否正确;
- 3.3 控制线束根据元件的位置布置、固定;

- 3.4 插接:
 - ① 插接手柄开关;
 - ② 插接控制单元;
 - ③ 插接继电器
- 3.5 与汽车(仪表等)线束连接:
- 3.5.1 缓速器的输入信号:

a: 接地

b: 24V 电源

c: 从速度表给出速度信号

d: ABS 输出信号

3.5.2 缓速器控制器输出信号:

V:缓速器工作指示灯(24V+)

S:接刹车指示灯信号(24V+)

3.6 检查

3.6.1 检查机械部件是否安装调整完毕。

3.6.2 电气安装各连接部分是否连接正确、固定牢固。

注意: 以上检查正确无误后,连接原车电源线。

4 试车检查

- 4.1 车辆点火启动发动机、气压系统加压。当气压达到规定值时,发动机熄火。
- 4.2 踩住制动踏板,检查气阀座取气源各处有无泄漏,检查制动系统正常后可进行试车。
- 4.3 点火启动车辆、行驶, 当车速达到 5km/h 以上时, 缓速器处于工作准备状态。
- 4.4 轻踩制动踏板,工作指示灯亮,此时缓速器工作,车辆的速度明显下降。放开制动踏板,工作指示灯熄灭。缓速器停止工作。
- 4.5 当车速低于 5km/h 时,踩制动踏板,缓速器不工作。

以上测试如符合要求,说明整个缓速器系统工作正常。如有不符合项,请 仔细检查缓速器各电气部件连接安装是否正确,如无法解决请通知缓速器公司 相关人员!